インターネットにお ける送信先への接続

情報科学の世界II

2016年度

只木 進一(工学系研究科)

通信先はどうやって見つける?

- ーホストはIPアドレスで識別
- 名前からIPアドレスへ: DNS(後述)
 - ightharpoonup www.cc.saga-u.ac.jp \rightarrow 133.49.4.7
- 133.49.4.7にはどうやってたどり着く?
- イーサーネットの場合を考える

IPアドレス

- 32bit
 - ▶8bit (octet) 毎にピリオドで区切って表記
 - →ネットワーク部とホスト部から構成
- → netmaskを使ってネットワークアドレ スを求める
- ■接続先が同一ネットワークかを判断

- **1**33.49.4.7
 - netmask ff.ff.00.00
- **133.49.4.7**
 - **1**0000101.00110001.00000100.00000111
- ff.ff.00.00
 - **-** 11111111111111111.00000000.00000000
- \rightarrow 133.49.0.0

- **1**33.49.50.74
 - Netmask ff.ff.ff.00
- **1**33.49.50.74
 - **1**0000101.00110001.00110010.01001010
- ff.ff.ff.00
 - **-** 11111111.11111111.1111111.00000000
- \rightarrow 133.49.50.0

■ アドレスのクラス

| クラス | 第1オクテット | |
|-----|---------|-----------|
| Α | 0***** | 0 ⇔ 127 |
| В | 10***** | 128 ⇔ 191 |
| С | 110**** | 192 ⇔ 233 |


- グローバルアドレス
- → プライベートアドレス

- プライベートアドレス

- →クラスA 10.0.0.0/8
- **→**クラスB 172.16.0.0/12
- **→**クラスC 192.168.0.0/16
- ■自由に使って良い
- 外部に漏らしてはいけない


- しかし、IPアドレスはソフトウェア的 に設定しただけで、物理実体を区別し ない
- イーサーネットの通信ハードウェアに は固有アドレスが
 - MAC (Media Access Control Address)
 - -48bit

同一内ネットワーク



ether frame

| 6byte | 6byte | 2byte | |
|-------------------------|-----------------------|-------|------|
| receiver MAC address | sender MAC address | type | data |



ARP

0x<mark>08</mark>06

ARPデータ (26 byte) hardware address length 0x06 headware種別 0x0001 動作 1 ARP header部 2 ARP 応答 protocol address lengt protocol種別0x0001 0x04 sender情報 mac address **IP** address receiver情報

AからBへの送信

→ Bを見つけるために、AがARP (Address Resolution Protocol) を送信


| ether header | receiver MAC addr. | ff:ff:ff:ff:ff |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| | sender MAC addr. | ab:cd:ef:01:23:45 |
| arp data | sender MAC addr. | ab:cd:ef:01:23:45 |
| | sender IP addr. | 192.168.1.1 |
| | receiver MAC addr. | 00:00:00:00:00 |
| | receiver IP addr. | 192.168.1.2 |

- → ether headerのreceiver addr.がブロード キャストのため、全ホストが受信
- → ARPデータ中のreceiver IP addr. に合致 したB のみが処理
- → Bのarp table にA の情報 (MAC addr. とIP addr.の組) を登録
- → BはAへARP の応答を送信

BからAへの応答

| ether header | receiver MAC addr. | ab:cd:ef:01:23:45 |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| | sender MAC addr. | ab:cd:ef:67:89:01 |
| arp data | sender MAC addr. | ab:cd:ef:67:89:01 |
| | sender IP addr. | 192.168.1.2 |
| | receiver MAC addr. | ab:cd:ef:01:23:45 |
| | receiver IP addr. | 192.168.1.1 |

→受信後、Aのarp tableにBの情報を追加



- → netmaskを用いて、Bは別ネットワーク と判定
- → Aのrouting tableからBはRの向こう側と 判定
- →パケットをRへ送信
- → Rは、IPヘッダのアドレスが自アドレスで無いので、routing tableに従って 192.168.2.254側から送出